Pasos para habilitar las marcas de registro.

**1** Presione (FUNCTION) en el modo local.




**2** Presione la tecla (▲) o (▼) para seleccionar [SET UP].




**3** Presione (ENTER/HOLD).

**4** Presione la tecla (▲) o (▼) para seleccionar [MARK DETECT].

**5** Presione (ENTER/HOLD).




**6** Presione la tecla (▲) o (▼) para seleccionar [Número de marcas de registro detectadas].

- Valores de configuración: OFF, 1pt, 2ptA, 2pt B, 3pt, and 4pt.

**7** Presione (ENTER/HOLD)..

- Si seleccionó "OFF" en el Paso 6, siga el Paso 12.

**8** Presione la tecla (▲) o (▼) para seleccionar los siguientes ítems.

- Se proveen los siguientes ítems para configurar la detección de marcas de registro:
  Compensación de escala, tamaño de marca de registro, offset A, offset B, forma de marca de registro, cantidad de cortes continuos en la dirección A, cantidad de cortes continuos en la dirección B, límite de alta velocidad y verificación de la inclinación.
- Ver página P.36 hasta P.39 para leer sobre los contenidos de cada ítem predeterminado.

9

Presione ENTER/HOLD.

10

Presione la tecla ▲ o ▼ para seleccionar los valores.

- Ver páginas P.36 hasta P.39 para leer sobre los contenidos de cada ítem predeterminado.

11

Presione ENTER/HOLD para confirmar el valor.

12

Cuando desee concluir el procedimiento, presione la tecla END dos veces.