

FW Update Tool III ver2 Manual

FW Update Tool III ver2.0 説明書




□変更点

1. 新機能「Auto PRM」を追加しました。
2. USB2.0でのタイムアウト処理を追加しました。

□新機能

本バージョンから、「Auto PRM」機能が使えるようになりました。



AutoPRM機能とは、パソコン側でPRMの指定を行わなくても、パラメータUpload/Downloadを行うことができる機能です。ただし製品FWが対応していないと使用できません。

□使い方

対応機種の場合「Auto PRM」にチェックを入れて、そのままUpload/Downloadをクリックします。(PRM Fileは選択できなくなります。)

その他は今までの操作と変わりません。

□注意

AutoPRM機能に未対応の機種があります。対応していない機種でAutoPRMを実行しても、エラーとなり実行できません。その場合は、現状と同じようにPRMファイルを手動で選択してください。